BAR SCALES
SIZE A OR SIZE B PAPER



Insert Factor=
1, 10, or 100

Scale1.dwg



1"=1'
Insert Factor=12

Scale1-1.dwg



Insert Factor=
2, 20, or 200

Scale2.dwg



3/4"=1'
Insert Factor=16

Scale3-4.dwg



Insert Factor=
3, 30, or 300

Scale3.dwg

1/2"=1'
Insert Factor=24

Scale1-2.dwg



Insert Factor=
4, 40, or 400

Scale4.dwg

3/8"=1'
Insert Factor=32

Scale3-8.dwg



Insert Factor=
5, 50, or 500

Scale5.dwg

1/4"=1'
Insert Factor=48

Scale1-4.dwg



Insert Factor=
6, 60, or 600

Scale6.dwg

1/8"=1'
Insert Factor=96

Scale1-8.dwg

scalesym.dwg
August 2002